SMARTCHEF

HACELO *Gourmet*

MANUAL
DE INSTRUCCIONES

EXTRACTOR DE JUGOS
PE-SJ25IX

PEABODY
www.peabody.com.ar

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PÁG. 4
DESCRIPCION DE LAS PARTES	PÁG. 6
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	PÁG. 6
ACCESORIOS	PÁG. 6
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE	PÁG. 7
INSTRUCCIONES DE DESENSAMBLE	PÁG. 9
DESCRIPCION DE USO	PÁG. 9
NOTAS PARA MEJORAR LA PERFORMANCE DEL PRODUCTO	PÁG. 10
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO	PÁG. 10
ANOTACIONES	PÁG. 11

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

3. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, ni por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el artefacto.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

4. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (cocina a gas). Siempre debe utilizarse en zonas secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

5. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

6. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

7. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apagar el equipo, desenchufarlo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca.

Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.

8. No lo desenchufe tirando del cable.

9. El uso de accesorios, como filtro, tapa superior, accesorio para empujar alimentos o recipiente no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

10. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante.

11. Nunca opere el artefacto en vacío, es decir, sin colocar alimentos.

12. Retire las semillas de los alimentos a procesar.

13. En caso de que el tamiz giratorio presente daños, no utilice el artefacto.
14. No coloque los dedos ni ningún objeto dentro del orificio del extractor de jugo mientras está en funcionamiento.
Si se atasca algún alimento en el orificio, utilice el accesorio para empujar.
En caso de que no sea posible hacer esto, apague el motor, desconéctelo y extraiga las piezas necesarias del extractor de jugo para retirar el alimento.
15. No empuje el alimento con la mano, una cuchara, una pinza, un palo pequeño, ni con ningún otro elemento que no sea el accesorio para empujar alimentos dentro de la tolva mientras el artefacto está conectado a la electricidad.
16. Asegúrese siempre de que la cubierta del extractor de jugo esté bien trabada en su lugar antes de encenderlo.
No afloje las trabas mientras está en funcionamiento.
17. Debe utilizar siempre el accesorio para empujar alimentos a fin de evitar lesiones y daños en el equipo.
18. Evite el contacto con las piezas móviles.
19. Asegúrese de que el interruptor del extractor de jugo esté en la posición "O" luego de cada uso.
Asegúrese que el motor se haya detenido completamente antes de retirar piezas.
20. No sumerja la unidad de motor en agua ni en ningún otro líquido.
21. Todas las piezas extraíbles deben lavarse, secarse bien y volver a colocarse en el artefacto para el próximo uso.
22. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.
23. Desconecte siempre el extractor de jugo de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
24. Conserve estas instrucciones.

DESCRIPCION DE LAS PARTES

Accesorio para empujar alimentos

Tolva

Cabezal de trituración

Filtro

Recipiente con salida de jugo y residuos

Unidad motora

Cable de alimentación

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

"STA": Indica el inicio del funcionamiento del motor.
"O": Indica el fin del funcionamiento del motor.
Colocando el interruptor en esta posición,
el motor está apagado.
"REV": Indica el funcionamiento del motor en revers
Utilice esta opción cuando se atoran alimentos.



ACCESORIOS

Cepillo limpiador

Boquilla anti goteo,
para evitar derrames
de liquido

Contenedor de residuo,
capacidad 950 ml

Jarra, capacidad 950 ml

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Coloque de almohadilla de goma sobre el conducto salida de residuos como muestra la siguiente imagen. Se facilita su colocación hume

Asegúrese de que la almohadilla de goma esté cerrada completamente antes de cada uso.



2. Ensamble el Recipiente con salida de jugo y residuos sobre la Unidad motora según la siguiente imagen.

Asegúrese de que el Recipiente con salida de jugo y residuos encastre perfectamente en el anillo plástico comprobando que el mismo no se mueva.



3. Instale el Cabezal de trituración con filtro.
Nota: En caso de que el filtro y el cabezal de trituración se hayan separado, su unión es mediante el encastre de uno sobre otra siguiendo las flechas indicativas.
Para colocar el Cabezal de trituración con filtro dentro del recipiente, proceda según la siguiente imagen.

Note que si se ensambla de una manera errónea, la tolva no se podrá cerrar. Además, siempre presione el Cabezal de trituración con filtro de la parte superior para evitar lesiones en los dedos.



4. Ensamble de Tolva en Recipiente con salida de jugo y residuos.
Para ello, coloque la tolva sobre el Recipiente en la posición que muestra la siguiente figura.
Note que la misma solo encastra en una única posición.
Gire la tolva en sentido horario.



NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el producto apagado y desconectado de la corriente.

INSTRUCCIONES DE DESENSAMBLE

1. Quite la tolva del Recipiente con salida de jugo y residuos.
2. Desensamble el Recipiente con salida de jugo y residuos de la unidad motora.
3. Presione desde la parte inferior del recipiente con salida de jugo y residuos para quitar el Cabezal de trituración con filtro, según muestra la imagen.

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el producto apagado y desconectado de la corriente.



DESCRIPCION DE USO

1. Revise que los componentes estén correctamente ensamblados segú lo INSTRUCCIONES DE ENSAMBLI

2. Enchufe el producto considerand caudos del módulo MEDIDAS DE S IMPORTANTES

3. Coloque las jarras incluidas com accesorio debajo de los conductos de jugo y residuos, como se observ figura:

4. Quite el Accesorio para empujar alimentos para poder ingresar los elementos a procesar.



5. Encienda la juguera según la siguiente imagen:



6. Inmediatamente después de encender la juguera, ingrese los alimentos a procesar. Recuerde no dejar funcionando la juguera en vacío.

7. Una vez obtenida la cantidad de jugo deseada, apague el producto girando la perilla hacia la posición central "O".



8. Desconecte el producto y límpielo.

NOTAS PARA MEJORAR LA PERFORMANCE DEL PRODUCTO

1. Coloque los alimentos de forma gradual dando tiempo a que sean procesados para optimizar el funcionamiento del producto.

2. Al utilizar el Accesorio para empujar alimentos, no ejerza una sobrepresión sobre el Cabezal de trituración con filtro.

3. En caso de que los alimentos se traben durante el funcionamiento, utilice la velocidad en reversa para desatorarlos, como muestra la imagen. En caso de no destrabarse, apague el equipo, desconéctelo, desensámblelo y quite los elementos atascados manualmente.

4. Durante el funcionamiento de la juguera, se obtiene jugo y desperdicio del alimento utilizado.

En caso de que el desperdicio no salga con facilidad por el conducto correspondiente, apague el equipo, desconéctelo y límpielo.



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el producto apagado y desconectado de la corriente.

1. Limpieza de la unidad motora:

a. Utilice únicamente un trapo húmedo para limpiar la unidad motora.

b. No coloque la unidad motora debajo del agua o cualquier otro fluido.

2. Limpieza de componentes:
a. No utilice lavaplatos ni procedimientos de limpieza con altas temperaturas.
b. No seque los componentes con calor.
c. Una vez utilizados, no deje los componentes sin limpiar.
d. A continuación, se presenta una imagen de cómo realizar adecuadamente la limpieza de los componentes utilizando el cepillo accesorio.
Luego de dicha acción, se debe secar los componentes con una toalla.





Anotaciones



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

SISTEMA
EXPRIMIDOR
A BAJAS
REVOLUCIONES

BAJO NIVEL
DE RUIDO

PICO VERTEDOR
ANTI-GOTEO

LIMPIEZA
SÚPER FÁCIL

MANTIENE
LAS VITAMINAS
DE LAS FRUTAS
Y VEGETALES

COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1°,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

PIES
ANTIDESLIZANTES