SMARTCHEF Dremium

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Importa, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A. CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham

Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

2

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PÁG. 4
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS	PÁG. 4
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	PÁG. 5
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	PÁG. 5
CONSEJOS PARA LA PREPARACION DE CAFÉ	PÁG. 6
DESCRIPCIÓN DE USO	PÁG. 6
CUIDADO Y LIMPIEZA	PÁG. 7
LIMPIEZA DE LOS DEPÓSITOS MINERALES	PÁG. 7

MEDIDAS DE SEGURIDAD **IMPORTANTES**

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

- 1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
- 2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.
- 3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad.

Siempre verifique el producto antes de enchu-

4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todo ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.

7. Evite que el cable cuelque del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.

8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

9. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.

En caso de que el artefacto se humedezca o moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.

10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apaque el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca.

No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;

- Luego de cada uso.

13. No lo desenchufe tirando del cable.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios, descargas eléctricas o lesiones.

15. No utilice el artefacto al aire libre.

16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aquarde a que el aparato se enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.

18. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de

Cuidado y Limpieza del manual.

19. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.


20. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD **ESPECÍFICAS**

- 1. Debido a su uso, la cafetera se calienta, tenga cuidado de no quemarse con las partes calientes.
- 2. Al usar el vaporizador, tenga cuidado de no quemarse con el vapor.
- 3. El artefacto dispone de un cable corto a fin de reducir el riesgo de estrangulamiento o de tropezar. No se recomienda usar una extensión del mismo. De ser absolutamente necesario usar una extensión, se recomienda
- a. Que la extensión sea al menos del mismo alcance eléctrico que el cable del artefacto.
- b. La extensión no debe colgar de mesas o estantes, donde puede ser jalada por niños y causar accidentes.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- a. Cabezal
- b. Cuerpo de acero inoxidable
- c. Plato calentador de tazas
- d. Rueda seleccionadora de función:
 - d1. Función Café
 - d2. Función agua caliente
 - d3. Función vapor
- . Cabezal del Espumador
- f. Agarradera del Espumador
- g. Pico del Espumador
- h. Panel de control
- h1. Programa de 1 taza de café expreso
- h2. Programa de 2 tazas de café expreso
- h3. Selector de temperatura
- lo/o: agua para café; なり: vapor) h4. Luz indicadora de temperatura
- h5. Botón de encendido
- i. Bandeja colectora de agua removible
- i. Cobertor de acero inoxidable
- k. Indicador de nivel de agua de la bandeja
- l. Rejilla posa-taza
- m. Tanque de agua removible
- n. Porta-filtro
- o. Orificios de salida del porta-filtro
- p. Filtro para una taza de café expreso
- q. Filtro para dos tazas de café expreso
- r. Cuchara dosificadora
- s. Compactador de café
- Alambre des obstructor



ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ:

- 1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje. 2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
- 3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
- 4. Retire los plásticos adhesivos que estén pegados al producto.
- 5. Retire las partes desmontables y lávelas en agua tibia con jabón. Haga lo mismo con todos los accesorios.
- 6. Limpie el cuerpo del artefacto con un paño húmedo.
- 7. Antes de usar por primera vez el artefacto, debe realiza su purgado.

Para ello:

- a. Enchufe el artefacto a un tomacorriente. Luego llene el tanque de agua removible hasta el máximo.
- b. Verifique que la rueda selectora de función se encuentra en •, y que el selector de temperatura se encuentra en •/o.
- c. Encienda la máquina, colocando el botón de encendido en la posición de encendido.

- d. La luz indicadora de temperatura parpadeará, indicando que se está calentando (durará aproximadamente 1 minuto).
- e. Coloque un recipiente debajo del pico del espumador.
- f. Cuando la luz de temperatura se apague, gire el selector de temperatura a la posición de agua caliente 0/45.
- g. La bomba comenzará a funcionar y el agua comenzará a fluir por el cabezal de la máquina. Realice este procedimiento, hasta que se haya utilizado ¼ de la capacidad del tanque.

Nota: Tenga cuidado con las posibles salpicaduras de agua caliente.

- h. Detenga el flujo de agua girando la rueda selectora a la posición lacktriangle.
- i. Luego aguarde a que la luz indicadora de temperatura deje de parpadear.
- j. Vacíe el recipiente y colóquelo debajo del cabezal con el porta-filtro.
- k. Accione el programa de 2 tazas de café expreso. Repita este paso hasta que el tanque de agua se vacíe.

Nota: Mientras la luz indicadora de temperatura se encuentre parpadeando, no es posible accionar ninguno de los programas.

5

CONSEJOS PARA LA PREPARACION DE CAFÉ

Para preparar un café expreso rico en aromas y cremoso, la calidad del agua, la temperatura, el tipo de café y su molido y la presión son factores determinantes. Los siguientes consejos serán de ayuda para obtener un café de óptimas cualidades:

1. Siempre utilice agua fresca y cámbiela cada día. Se recomienda usar agua desmineralizada. 2. Cuando vaya a preparar el primer café, se recomienda servir una taza de agua calienta (colocando el porta-filtro en el artefacto sin café), de manera que la taza, el filtro y el porta-filtro se pre-calienten.

3. El molido del café no debe ser demasiado fino, ya que causaría demasiada resistencia al paso del agua e impediría que la espuma se forme, ni demasiado grueso, lo que disminuiría el tiempo de infusión y daría como resultado un café con poco sabor.

DESCRIPCION DE USO:

Preparación de café expreso a partir de café molido:

1. Elija entre el filtro para una taza de café y el de dos tazas según la cantidad deseada a preparar y colóquelo en el porta-filtro.

2. Llene la cuchara dosificadora, coloque una cuchara en el filtro para una taza y dos cucharadas en el filtro para dos tazas, vierta el café en el filtro. Presione el café con el accesorio compactador.

3. Controle el nivel en el tanque de agua y rellénelo en caso de ser necesario.

4. Coloque la rueda selectora de función en la posición ●, y el selector de temperatura en 𝒪/٥.
5. Encienda la máquina, deslizando el botón de encendido (h5) a la posición I. La luz indicadora de temperatura comenzará a parpadear.

6. Coloque el porta-filtro en el cabezal, alineando la manija con la posición insertar y luego gire de izquierda a derecha para bloquearlo.

7. Coloque una o dos tazas debajo del porta-filtro, según la cantidad de café que haya volcado en el filtro.

8. Aguarde a que la luz indicadora de temperatura deje de parpadear.

9. Deslice el botón (para 1 taza de café) o (para dos tazas). La bomba comenzará a funcionar y dispensará la cantidad de café seleccionada.

Nota: Por defecto el volumen de café para una taza es de 50 ml y el de dos tazas es de 100 ml.

Función de agua caliente:

- 1. Controle el nivel en el tanque de agua y rellénelo en caso de ser necesario.
- 2. Coloque la rueda selectora de función en la posición ●, y el selector de temperatura en •/0.
- 3. Enciendá la máquina, deslizando el botón de encendido (h5) a la posición I. La luz indicadora de temperatura comenzará a parpadear. Aguarde que la luz indicadora de temperatura termine de parpadear.

4. Coloque un recipiente debajo del pico del espumador.

5. Gire la rueda selectora de función a la posición 0/45. El agua comenzará a fluir por el pico del espumador. Al obtener el volumen de agua deseado, volver la rueda selectora a la posición ●.

Función de vapor/espumador

- 1. Controle el nivel en el tanque de agua y rellénelo en caso de ser necesario.
- Coloque la rueda selectora de función en la posición ●, y el selector de temperatura en
- 3. Encienda la máquina, deslizando el botón de encendido (h5) a la posición I. La luz indicadora de temperatura comenzará a parpadear. Aguarde que la luz indicadora de temperatura termine de parpadear.
- 4. Coloque un recipiente vacío debajo del pico del espumador. Gire la rueda selectora a la posición 0/45. Deje salir el agua remanente. Una vez que no sale más agua vuelva la rueda a la posición ●.
- 5. Ahora coloque el vaso con la leche a espumar y vuelva a girar la rueda a la posición 0/4な.
- 6. Mueva el recipiente con leche de manera ascendente descendente para uniformizar el resultado.
- 7. Una vez que obtuvo el resultado deseado, vuelva la rueda selectora de función a la posición ●.

Nota: el volumen de la leche puede duplicarse, por lo que se recomienda dejar la mitad del recipiente libre a fin de evitar rebalses.

Configuración del volumen de agua para una o dos tazas de café:

Es posible configurar el volumen de agua para las funciones de 1 taza de café expreso y de dos tazas de café expreso. Para ello:

- 1. Controle el nivel en el tanque de agua y rellénelo en caso de ser necesario.
- 2. Coloque la rueda selectora de función en la posición ullet, y el selector de temperatura en $oldsymbol{0}/0$.
- 3. Encienda la máquina, deslizando el botón de encendido (h5) a la posición I.

La luz indicadora de temperatura comenzará a parpadear.

4. Coloque el porta-filtro en el cabezal, y blo-

quéelo.

5. Posicione una o dos tazas del tamaño que desee debajo del portafiltro.

Aguarde a que la luz indicadora de temperatura deje de parpadear.

6. Según desee configurar el volumen de una taza de café o el de dos, siga los siguientes pasos:

a. Para configurar el volumen de una taza de café, deslice el accionador 🗗 y no lo deje volver a su posición de reposo.

El agua comenzará a fluir por los agujeros del porta-filtro, mantenga el accionador desplazado hasta alcanzar el nivel deseado. Una vez que se obtuvo a ese nivel, suelte el accionador y permita que vuelva a su posición normal.

b. Para configurar el volumen de agua para dos tazas de café, siga las mismas instrucciones que en el caso de una taza de café, pero en lugar de accionar el accionador deslice el botón.

Nota: el máximo volumen para una taza es de 150 ml y el máximo para dos tazas es de 250 ml.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Limpie el cuerpo del artefacto solamente con un paño húmedo.

2. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.

3. Luego de cada uso limpie el filtro y el portafiltro con agua caliente. Verifique regularmente que los orificios del porta-filtro no se encuentran obstruidos. De ser necesario límpielos con un alambre.

4. Limpie regularmente el cabezal, a fin de que no queden restos de café.

5. Limpie el pico espumador luego de cada uso. Para ello remuévalo girando, y luego tire de él. Utilice agua muy caliente para limpiarlo.

En caso de que queden restos de leche, sumérjalo en agua durante una noche y lávelo al día siguiente.

6. Puede ser necesario desbloquear el conducto de vapor. Para ello utilice el alambre provisto y luego haga circular vapor.

y luego haga circular vapor.
7. Deseche el agua que se acumula en la bandeja colectora. La misma cuenta con un indicador de nivel para visualizar cuando debe ser vaciada.

LIMPIEZA DE LOS DEPÓSITOS MINERALES

Para que su artefacto funcione correctamente es necesario que los caños y mangueras del mismo se encuentren limpios de todo depósito mineral. Se recomienda retirar los depósitos minerales cada 2 o 3 meses. Para hacerlo, siga las instrucciones:

1. Llene el tanque de agua de la unidad con una mezcla de agua y decalcificador hasta el nivel máximo (la proporción de agua:decalcificador es de 4:1). Asimismo, puede reemplazar el decalcificador por vinagre, la relación agua: vinagre es 1:1.

2. Encienda la unidad presionando el botón de

'encendido/apagado".

3. Cuando la luz indicadora de temperatura deje de parpadear, presione el botón de preparar café y llene dos tazas de café.

4. Luego seleccione la temperatura de vapor, aguarde a que la luz indicadora de temperatura se ilumine y abra la válvula de vapor.

Permita el paso de vapor por 2 minutos.

5. Apague la unidad y deje que los minerales se depositen por 15 minutos.

6. Vuelva a prender la unidad y repita los pasos

3 y 4 por lo menos 3 veces.

7. Finalmente, vacíe los restos de la mezcla de agua y decalcificador que puedan quedar en el tanque de agua.

Llene el tanque con agua y repita los pasos 3 y 4 hasta que se vacíe, para asegurarse que no quedan restos de minerales.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

1300w DE POTENCIA CALDERA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RECUPERACIÓN



SOPORTE DE TAZAS AJUSTABLES EN ALTURA







VOLUMEN DE DOSIS DE TAZA REGULABLE ELECTRONICAMENTE





Importa, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, PISO 1°, C1425FUE - C.A.B.A. BUENOS AIRES - ARGENTINA

ORIGEN: CHINA

CUIT: 30-70860387-9

www.peabody.com.ar



